

DATASHEET TEKNİK VERİ TABLOSU

MARKA: TEPE SOUND
MODEL: TS-04 ALARM
GÜÇ: DECK



Çıkış Gücü(Kapasite)

Frekans Cevabı	100 Hz - 10 KHz
Toplam Harmonik Distorsiyon	%1 (1 kHz - Nominal Çıkışta)
Sinyal / Gürültü Oranı	MIC - : > 70 Db
Giriş Hassasiyeti - Empedansı	MIC / - 50 dBm (0,3 mV) - 600 ½ -10dB / 240 mv / 10 kΩ / RCA
Giriş Özellikleri	4 Ad Alarm Kuru Kontak
Hoparlör Çıkışı	

ALARM GİRİŞİ Dahili Usb (Kayıtlar Değiştirilebilir)

Kontroller	SELECT-START-STOP
Korumalar	Soft start Temp - 24 V DC Koruma ROLE 2.0 Amper Cam Sigorta
Besleme Voltajı/Güç Harcaması	220 V AC (± %10) - 50 Hz
Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 40 °C arası %70
Boyutlar (WxDxH)	(W 483mm) - (D 390mm) - (H 132mm)
Ağırlık	4 Kg.
Gövde Yapısı / Renk	DKP 1.2 MM SAC RAL 7021 FÜME

(W) Genişlik (D) Derinlik (H) Yükseklik

Garanti Belgesi

TEPESOUND®

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın müşteriye teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 2(iki) yıldır.
2. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 1(bir) aydır. Bu süre malin servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
3. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme veya işçilik masrafı, gerekse değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiç ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
4. Malın
- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla 1(bir) yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması;
Servis istasyonunun, mevcut olmaması halinde sırası ile satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
5. Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
6. Garanti malın veya parçaların belirleyici etiketlerinin sökülmesi veya değiştirilmesi halinde geçerli değildir.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalarda dahil olmak üzere, aşağıdaki sebepler sonucu oluşacak arızaların giderilmesi "garanti" dışı olup, ek ücret karşılığı yapılır.

Kaza; malın üzerinde değişiklik yapılmış olması; müşteri tarafından yapılan uygun olmayan bir bakım veya firmamızın sorumluluğu altında olmayan bir üründen kaynaklanan arızalar.

Arızalı malın servis vermeye yetkili olmayan bir satıcısı veya servis istasyonuna teslim edilmesi veya arızaya yetkisi olmayan kişilerin veya firmaların müdahale etmesi.

Garanti Belgesi Firma tarafından imzalanıp, kaşelenecek ve garanti belgesi üzerindeki model, seri numarası, fatura tarih ve numarası yazılacaktır.



**SATICI FİRMA YETKİLİNİN
İMZASI VE KAŞESİ :**

**SATICININ
ÜNVANI :**

ADRESİ :

TEL :

FAX :

TARİH :

KAŞE :



TS-04 ALARM

ACİL ANONS MODÜLÜ



TANIM :

19" 2U Ölçülerinde olan bu cihaz,Acil durumlarda yangın ihbar veya deprem,kimyasal saldırı,gaz kaçağı gibi uyarı cihazlarından gelen sinyal ile 1.öncelikli cihaz olarak devreye girer ve içerisinde kayıtlı bulunan metinleri ayarlandığı gibi okur.
Üzerinde bulunan Mike mikrofon öncelikli olup manuel olarak anons yapılabilir.Cihaza sinyal geldiği sürece anons kaydı otomatik olarak yenilenir ve devam eder,ayrıca manuel kullanımda mevcuttur.

FONKSİYONLAR:

ÖN PANEL :

1 - AÇMA ve KAPATMA ANAHTARI

Cihazın açık veya kapalı olmasını sağlayan anahtardır.

2 - POWER LED

Cihazınızın açık olduğunu gösteren led.(lamba)

3 - ALARM İKAZ LED'İ

Bu lamba yanıp söndüğü zaman cihaz hangi numaralı alarm ayarlanmışsa o çalıyor demektir.

4 - BAŞLAT (START) BUTONU

Bu buton manuel olarak seçilmiş olan kaydı çalmanızı sağlar.

5 - DUR (STOP) BUTONU

Bu buton manuel olarak çalmakta olan kaydı durdurur.

6 - ACİL ANONS MİKROFON BAĞLANTI

Mandallı mikrofon bağlantı giriş connectörü

7 - ACİL ANONS MİKROFONU (OPSİYONELDİR KUTU İÇERİSİNDE ÇIKMAZ)

Acil durumlarda manuel anons için kullanılan öncelikli mandallı mikrofon.

ARKA PANEL:

8 - ALARM KONTAK ÇIKIŞLARI

Bu çıkışlar 2'li bağlantı kablosu ile kullanılır 6 adet ayrı ayrı sensör bağlayabilirsiniz ve hangi numaraya bağlarsanız aktif olduğu zaman o numaradaki alarm kaydı çalışır

9 - AUDIO SEVİYE KONTROL

Bu düğme cihazınızdan çıkan sinyalin seviyesini ayarlar.

10 - AUDIO OUT (SES/SİNYAL ÇIKIŞI)

Bu çıkış cihazınızın vermiş olduğu sinyali amplifier veya power aracılığı ile hoparlörlere taşır.

11 - HARİCİ (DIŞARDAN) USB BAĞLANTI SOKETİ

Bu soket dışardan usb bellek bağlayarak istediğiniz kaydı cihazınıza tanımlamanızı sağlar.

12 - KURU CONTACT ÇIKIŞI

Bu kontak çıkışı farklı amaçlarla kullanılabilir.(C - NC - NO)

13 - 24 V DC KONTAK ÇIKIŞI

Bu 2'li vidalı connectör cihaz devreye girdiği zaman otomatik olarak 24v dc voltaj almanızı sağlar.

Acil durum role voltaj çıkışı 24 V DC

14 - AC SİGORTA YUVASI VE ELEKTRİK BAĞLANTISI SOKETİ

Bu Soket cihazınızı şebeke elektriğine bağlamınızı sağlar ve aynı zamanda içerisinde koruma sigortası bulunur.Ürünün devrelerini alternatif akıma karşı koruyan sigortanın bozulması halinde üzerinde yazılı değer ile aynıısını kullanınız. Tekrar bozulması halinde bu sigorta yalnızca yetkili bir servis tarafından değiştirilebilir.

15 - 220 V AC BAĞLANTI KABLOSU

Bu kablo cihazınızın elektrik ile bağlantısını sağlar

